

## **DSC PANEL KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU**

**Programlama şifresi:5555**

**Kullanıcı şifresi:1234**

**Programa giriş: \* 8 5555**

**Programdan çıkış: # #**

**Zone tanımları:**

**00-Kullanılmayan zone**

**01-1.gecikmeli zone**

**03-Ani zone**

**08-Yangın (24 Saat)**

**11-24 saat hırsızlık**

**16 -24 saat panik**

**Zone programlama**

**Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.Tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir.**

**Örnek: panelimizde 1. zonu gecikmeli,2.zonu ani,3.zonu ani,4.zonu siren sabotajı,5.zonu panik butonu olarak kullanalım 6.zonu kullanmayalım.**

**\*8 5555 001 01 03 03 11 16 00 # işlemleri yapılır.# tuşuna 1 kere basarsak zone programlama adımından çıkmış oluruz fakat programdan daha çıkmamış oluruz.**

### **Giriş-Çıkış Sürelerini Programlama**

**Programa girdikten sonra süreleri belirlemek için 005 tuşlanmalıdır.Panelde 1. partıtion kullanıldığı için 01 seçilmelidir.3 haneli saniye bazında 1.giriş gecikme süresi girilir ardından boşluk vermeden 3 haneli saniye bazında 2.giriş gecikme süresi girilir ardından boşluk vermeden 3 haneli saniye bazında çıkış süresi verilmelidir.**

**Örnek: Giriş süresini 15 saniye çıkış süresini 30 saniye verelim**

**\*8 5555 005 01 015 015 030 #**

**Alarm Sistemini kurmak ve kapatmak için master veya kullanıcı şifre girilir.Master şifre fabrikasyon 1234 dir.Yanlış şifre girilirse # tuşuna basılıp tekrar şifre girilir.**

**Programlama moduna girmek için \* 8 mühendislik şifresi girilir.Mühendislik şifresi fabrikasyon 5555 dir. Örnek: \* 8 5555**

## **HARFLERİN SAYI KARŞILIKLARI:**

**A = \*1\* / B = \*2\* / C = \*3\* / D = \*4\* / E = \*5\* / F = \*6\***

**Örnek:Account numarası A2D5 ise karşılığı \*1\*2\*4\*5 girilir.**

**Programlama şifresi:5555**

**Kullanıcı şifresi:1234**

**Programa giriş: \* 8 5555**

**Programdan çıkış: # #**

## **DSC 1616-1832 PANEL MERKEZ PROGRAMI**

**301- Merkez Telefon Numarası #**

**303- Yedek Telefon Numarası #**

**310- Account Numarası ( \_/\_/\_/\_ ) ( \*66 )**

**311- Account Numarası ( \_/\_/\_/\_ )**

**350- Contact ID formatı için 03/03 - SIA formatı için 04/04**

**Test Sinyali İçin**

**377- 003/003/003/000/015/003/001/030/007/030/000**

**378- Test Gönderim Saati ( \_/\_/\_/\_ )**

**367- 1 ve 5'i Yak #**

**368- 1 ve 5'i Yak #**

**380- 1-5 ve 6'yı Yak**

**401- 1'i Yak #**

**701-1 ve 2 Yak #**

## Paneli Resetlemek:

\*8+5555+999+5555+999 (Mühendislik şifresi kilitli değilse keypad üzerinden bu şekilde resetlenir.)

Giriş-Çıkış Süresi: \*8+5555+005+01+( giriş süresi \_/\_/\_ )+(giriş süresi tekrar \_/\_/\_ )+(çıkış süresi \_/\_/\_)

Siren Çaldırma Süresi: \*8+5555+005+09+( dakika olarak \_/\_/\_ )

Sistem Saat Tarih Ayarı: \*6+1234+1+(saat/dakika \_/\_/\_/\_)+(ay/gün/yıl \_/\_/\_/\_/\_/\_)

## Şifre Değişimi ve Şifre Atamaları:

Master şifre değişimi: \*5+Eski şifre+40+Yeni şifre+###

Kullanıcı şifresi atama: \*5+Master şifre+01+1.Kullanıcı şifresi+###

\*5+Master şifre+32+32.Kullanıcı şifresi+###

Kullanıcı şifresi silme: \*5+Master şifre+Silinecek şifre sıra no+\*+###

Duress (tehdit) şifresi atama: \*5+Master şifre+33+1.Duress şifresi+###

## Sistemde Kullanıcı Ayar ve Fonksiyonları

*By Pass Fonksiyonu [\*] [1]*

*Arızalı veya belli bir bölgeyi devre dışı bırakmak için kullanılır*

*Kullanımı*

*Arızalı olan veya çalışmasını istemediğiniz dedektörün Bir Kurumluk Çalışmaması*

*için By Pass Fonksiyonunu Su şekilde Kullanabilirsiniz*

*[\*] [1] [ Bölge No ] [#]*

*Örnek olarak 4 Numaralı Bölgeyi By Pass edersek*

*[\*] [1] [04] [#]*

*iki hatta üç Bölgeyi de Aynı Anda By Pass Edebiliriz*

*[\*] [1] [04] [05] [07] [#]*

*Bu Komutla 04. 05. ve 07. Bölgeleri Devre Dışı Bırakmış Oluruz.*

*By Pass edilmiş zone ların tamamının By Pass fonksiyonunu iptal etmek için yapmamız gereken işlem sudur*

*[\*] [1] [00] [#]*

*Arıza Tespit Fonksiyonu [\*] [2]*

*Sifre Paneli Üzerinde Trouble Işığı yanıyor ise Sisteminizde Bir Arıza söz Konusudur*

*Bu arızayı Teknik servis gelmeden önce sizde Tespit edebilirsiniz .*

*Kullanımı*

*Sifre Paneli Üzerinde Trouble Adlı Işık Yandığında izlemeniz Gereken Yol sudur*

*[\*] [2] Tuslanır*

*Bu işlem Yapıldığında Sifre Paneli üzerinde 1 ila 8 arasında Işıklardan Bazıları yanacaktır bu ışıkların anlamlarını aşağıdaki Tabloda Bulabilirsiniz*

*1 Numaralı Işık Yanıyor ise 1'e tekrar basın.*

- (1) ise Akü azalması hatası (Nedeni elektrik kesintisi , akü bağlantısının çıkması)
- (2) ise Siren devre hatası (Nedeni : Siren olmayışı , Siren kablosunun kopması)
- (3) ise Genel sistem hatası (Nedeni : PC5204 Besleme Ünitesi AUX veya Output#1 hatası)
- (4) ise Genel sistem tamper hatası (Nedeni : Dedektör Tamper hatası)
- (5) ise Genel sistem supervisory hatası (Nedeni : KEYBUS bağlanan aygıt ile haberleşme olmaması)
- (6) kullanım dışı
- (7) ise PC5204 akü azalma problemi
- (8) ise PC5204 elektrik kesimti problemi

## **2 Numaralı Isık Yanıyor ise**

**Kontrol Panelinize Elektrik gelmiyor veya Düşük Voltaj da geliyor Demektir**

## **3 numaralı Isık Yanıyor ise**

**Kontrol Panelinize Bağlı olan Telefon Hattınızda Bir Sorun var Demektir**

## **4 Numaralı Isık Yanıyor ise**

**Kontrol Panelinizin Bağlı Olduğu Alarm Haber alma Merkezi ile Arasında Bir haberleşme**

**Sorunu var Demektir**

## **5 Numaralı Isık Yanıyor ise**

**Kontrol Panelinize Bağlı olan Yangın dedektörlerinden birinde Sorun var Demektir Bu Sorun**

**dedektörün Yerine Oturmamıs olması olabilir veya Kablosunda Bir Sorun olusmus olabilir**

***Eğer ki Kablosuz ise Bir Haberleşme Sorunu var Demektir***

***6 Numaralı Isık Yanıyor ise***

***Kontrol Panelinize Bağlı olan Dedektörlerin bir veya birkaçında Sabotaj Siviçi Hatsu vardır***

***Bunun Nedeni de Dedektörün Kapağının Yerine Tam Oturmamıs olmasındır Hangi***

***Dedektörün Bu hatayı verdiğini Görebilmek için 6 Tusuna tekrar Basılır ve Ekranda Hangi***

***Dedektörden Arıza geldiği Gözükür***

***7 Numaralı Isık Yanıyor ise***

***Kontrol Panelinize Tanıtılmıs olan Kablosuz Cihazlar lar dan Birinin Pilinin Bittiği anlamına***

***Gelmektedir Hangi Cihaz yada Dedektörün Pilinin Bittiğini Anlayabilmeniz için 7 Tusuna***

***Basarak Görebilirsiniz***

***8 Numaralı Isık Yanıyor ise***

***Kontrol Panelinizin Saat ve Tarih Ayarında Bir yanlışlık var Demektir***

## KEYPAD PROGRAMLAMA

\*8 MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ + 000 + 0 + 1 1 (İlk 1 partition no, ikinci 1 keypad no)

### Keypad Kilitlenirse:

# ye uzun bas, 1'e uzun bas

\*8 MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ + 000 + 0 + 1 1

### Kullanıcı Partition Ataması:

\*5 + master şifre + 9 + kullanıcı sıra no + partition no yak + ##